

NOTICE A CONSERVER ET A LIRE ATTENTIVEMENT

- RISQUES DE PINCEMENTS ET COUPURES LORS DE L'ASSEMBLAGE DU PRODUIT
- A MONTER A L'ABRI DES INTEMPERIES
- POSITIONNER DE MANIERE STABLE SUR UN SOL PLAT
- LAVER A L'EAU ET AU SAVON
- NE PAS RESTER SOUS LA TENDE DE JARDIN EN CAS D'ORAGE
- TENIR ELOIGNE DES FLAMMES
- NE JAMAIS PLACER D APPAREIL DE CUISSON OU D'ECLAIRAGE A PROXIMITE DE LA TOILE
- NE JAMAIS ACCROCHER DE PRODUITS SUR L'ARMATURE.
- TOUJOURS RANGER DANS UN ENDROIT SEC. BIEN S'ASSURER QUE LA TOILE N'EST PAS AU HUMIDE AVANT DE LA PLIER.

IMPORTANT

- CETTE TONNELLE N'EST PAS ETUDIEE POUR RESISTER A DE VIOLENTS ORAGES, DE FORTES PLUIES OU DE FORTS COUPS DE VENT
- IL EST FORTEMENT CONSEILLE DE LA FIXER SOLIDEMENT AU SOL DANS UN ENDROIT A L'ABRI DES INTEMPERIES
- RETIRER IMPERATIVEMENT LA TOILE EN CAS DE BOURRASQUES, DE VENTS VIOLENTS OU DE FORTES PLUIES.
- NE JAMAIS LAISSER L'EAU OU DES FEUILLES S'AMASSER SUR LE TOIT. RISQUE IMPORTANT DE PLIER L'ARMATURE.

LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE TOUTE DETERIORATION LIEE AU NON RESPECT DES REGLES D'UTILISATION CI-DESSUS.

NOS CHAPITEAUX ET PERGOLAS NE SONT PAS DESTINES A UNE UTILISATION DE FAÇON PERMANENTE (STOCKAGE PAR EXEMPLE).

VOUS POUVEZ SANS PROBLEME LAISSER LA STRUCTURE METALLIQUE SOLIDEMENT MONTEE, MAIS DEVEZ ABSOLUMENT RETIRER LES TOILES DE TOITS ET DE COTES EN DEHORS DE TOUTE UTILISATION.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS TOUTES LES DETERIORATIONS CAUSEES PAR UN MANQUEMENT A CES REGLES.